

**Bedienungsanleitung**  
**Buffetwärmer/Warmhalteplatte elektrisch**  
**mit 3 Behältern GN 1/3, Deckel transparent**  
**725.2146270.00 – BR-WT-605A**



**Wichtige Sicherheitshinweise**

**Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sollten beim Gebrauch von Elektrogeräten unbedingt beachtet werden:**

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung durch.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosionsgefährlichen Gasen auf. Benutzen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Gas- oder Elektroöfen o.ä.
3. Bitte beachten Sie, dass die Behälter des Gerätes nur zu 2/3 mit Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten befüllt werden dürfen.
4. Fassen Sie die heißen Oberflächen nicht an.
5. Um einen elektrischen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, die Netzleitung und den Stecker niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
6. Eine eingehende Beobachtung ist unerlässlich, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
7. Drehen Sie den Temperaturregler in die Stellung „OFF“, um das Gerät auszuschalten.
8. Nachdem das Gerät ausgeschaltet ist, bleiben die heißen Oberflächen für einen längeren Zeitraum warm.
9. Ziehen Sie vor jeder Reinigung und wenn Sie das Gerät nicht benutzen den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder Bauteile abnehmen.
10. Benutzen Sie keine beschädigten Elektrogeräte oder Geräte, bei denen die Netzleitung oder der Netzstecker beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zum Kundendienst.
11. Der Gebrauch von Bauteilen, die vom Hersteller nicht empfohlen sind, könnte Feuer auslösen oder elektrische Stromschläge und Verletzungen verursachen.
12. Das Gerät sollte nicht im Freien verwendet werden.
13. Die Netzleitung sollte nicht von der Tischkante hinunter hängen oder heiße Oberflächen berühren.
14. Versetzen Sie das Gerät nicht während es in Betrieb ist.
15. Kunststoffdeckel nie direkt auf die Wärmeplatte legen.
16. Benutzen Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Zwecke.
17. Schließen Sie immer zuerst die Netzleitung am Gerät an und stecken Sie erst dann den Netzstecker in die Steckdose. Drehen Sie den Temperaturregler in Stellung „OFF“ und ziehen Sie erst dann die Netzleitung aus der Steckdose.

## **Lieferumfang**

Das Gerät wird mit folgenden Teilen geliefert :

- 1 Warmhalteplatte mit hitzeisolierenden Kunststoffgriffen
- 1 Halterahmen für die Edelstahlbehälter
- 3 Edelstahlbehälter GN 1/3, 325 x 176 x 55 mm, ca. 2,4 lt Inhalt
- 3 Deckel transparent, Kunststoff

## **Vor der ersten Benutzung**

### **Reinigung**

1. Waschen Sie die Deckel, die Behälter und den Rahmen mit warmem und seifigem Wasser. Benutzen Sie zur Reinigung einen Schwamm.
2. Lassen Sie die gereinigten Teile abtropfen und trocknen Sie diese.
3. Wischen Sie die Wärmeplatte mit einem feuchten Lappen ab.

***Hinweis: Während des ersten Gebrauchs wird Rauch und Geruch aufsteigen. Dies stellt eine normale Erscheinung dar.***

### **Gebrauch**

Der Buffetwärmer kann mit der Wärmeplatte alleine betrieben werden. In diesem Zustand können geeignete, hitzebeständige und möglichst flache Behältnisse zum Warmhalten darauf abgestellt werden.

Bei der Nutzung der mitgelieferten Edelstahlbehälter zuerst den Halterahmen auf die Wärmeplatte aufsetzen.

1. Den Buffetwärmer an einem geeigneten Ort aufstellen (stabile und waagrechte Unterlage). Die für die gewünschte Nutzungsweise eventuell erforderlichen Teile aufsetzen.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Geben Sie die zubereiteten und heissen Nahrungsmittel in die Behälter und drehen Sie danach den Temperaturregler in die gewünschte Position. Das Gerät ist in Betrieb; die Meldeleuchte leuchtet „rot“.
4. Sie können am Temperaturregler, je nach Bedarf, die gewünschte Warmhaltetemperatur einstellen. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur erlischt die Meldeleuchte. Solange das Gerät wieder aufheizt, leuchtet die Meldeleuchte.  
Einstellbarer Temperaturbereich: 40° C bis 85° C.
5. Nach Gebrauch den Temperaturregler auf „OFF“ stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

**ACHTUNG: Den Buffet Wärmer nicht länger als 6 Stunden in Folge eingeschaltet lassen!**

## **Reinigung**

### **Nach dem Gebrauch**

1. Drehen Sie den Temperaturregler in die Stellung „OFF“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
3. Waschen Sie die Deckel, die Behälter und den Rahmen mit warmem und seifigem Wasser. Benutzen Sie zur Reinigung einen Schwamm.
4. Lassen Sie die gereinigten Teile abtropfen und trocknen Sie diese.
5. Wischen Sie die Wärmeplatte mit einem feuchten Lappen ab.
6. Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren.

**Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder scheuernde Schwämme. Tauchen Sie die Wärmeplatte des Gerätes niemals ins Wasser!**

**Verwenden Sie die Nahrungsmittel nicht direkt auf der Wärmeplatte sondern nur in geeigneten Behältern.**

**Hinweis: Falls die Netzleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, Fachhändler oder dem Kundendienst ersetzt werden.**

### **Technische Daten**

Beschreibung: Buffetwärmer/Warmhalteplatte elektrisch

Modell: BR-WT-605A

Produktionscode: BRI1801

Spannungsversorgung: 230 Volt / 50 Hz

Leistung: 300 Watt

Einstellbarer Temperaturbereich: 40° C bis 85° C

Gerätemasse: 650 x 363 x 180 mm

Wärmefläche: 530 x 350 mm