

## BEHEIZBARE HANDSCHUHE 58 345 15

### BESTANDTEILE

Zu diesem Set gehören zwei beheizte Handschuhe, zwei Lithium Polymer Akkus mit Ladekabel. USB-Netzstecker sind weit verbreitet und aus diesem Grund nicht im Lieferumfang enthalten.



- a. Batterietasche mit Reissverschluss/USB Anschluss
- b. Klettverschluss im Handgelenkbereich
- c. ON/OFF Taste
- d. Im Handflächenbereich verstärkt



- 1. 2x Lithium-Akku 5V
- 2. Micro- & USB Zugang an Akkus
- 3. Ladekabel
- 4. USB-Anschluss (USB-Netzstecker nicht inkl.)

### HINWEISE ZUR AKKU PFLEGE

Häufiges, zu geringes Aufladen über Wochen hinaus führt zu einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit. Um diese zu erhöhen, laden Sie die Akkus vollständig auf. Die Leistungsfähigkeit der Akkus beträgt ca. 2-4 h und ist abhängig von den Umgebungstemperaturen (wärmer/länger, kälter/kürzer). Ein vollständiges Entladen der Akkus gewährleistet eine äusserst effiziente Verwendung. Geschieht dies nicht regelmässig, wird auch das Wiederaufladen beeinträchtigt. Um die Leistungsfähigkeit zu erreichen, die Akkus vollständig auf- und entladen.

Die Handschuhe haben eine Fünf-Schichten-Struktur, wodurch dieses Produkt seine einzigartigen Eigenschaften erhält:

- Komfortable innere Textilbeschichtung
- Leichte, kaum merkliche Widerstands-Faserheizelemente für Hand und Finger.
- Wärmeisolationsschicht aus einzigartigen Mikrofasern, die Luftmoleküle zwischen Handoberfläche und Aussenluft einschliessen. Auch ohne Heizfunktion, verbesserte Speicherfunktion der eigenen Körperwärme gegenüber herkömmlichen Handschuhen.
- Wasserdichter, atmungsaktiver Membran bietet Schutz gegen die Winterelemente wie Kälte, Wind, Regen und Nässe und hält Hände unter diesen Bedingungen trocken.
- Windundurchlässige und wasserfeste Aussenhaut.

### Technische Eigenschaften der Handschuhe:

Stromversorgung	2x 5V Lithium Polymer Akkus
Nennkapazität	3000 mAh
Heiztemperatur	Ca. 45°C
Betriebsdauer ca.	bis ca. 2-4 Stunden

## **Inbetriebnahme der beheizbaren Handschuhe:**

- 1) Akkus vollständig aufladen, anschliessend in die Handschuhtaschen einlegen und anschliessen
- 2) Zum Einschalten der Heizfunktion, EIN/AUS-Schalter (c) für 3-5 Sek. gedrückt halten bis er rot leuchtet.  
Sie können zwischen 3 Heizstufen wählen:  
Schalter leuchtet rot: = höchste Heizstufe  
Schalter 1x drücken, nun leuchtet er weiss/orange: = mittlere Heizstufe  
Schalter 1x drücken, nun leuchtet er blau: = niedrigste Heizstufe  
Schalter ein weiteres Mal drücken und die Heizfunktion schaltet aus; das Leuchten erlischt.
- 5) Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es weglegen.
- 6) Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll wird empfohlen, die Akkus von den Handschuhen zu trennen und diese separat zu lagern.

Wenn die Handschuhe sich nicht erwärmen, prüfen Sie, ob die Akkus korrekt angeschlossen und aufgeladen sind.  
Siehe zudem weiter oben unter: „Hinweise zur Akku-Pflege“.

## **REINIGUNG**

Entnehmen Sie die Akkus, bevor Sie das Produkt reinigen. Die Akkus und die Akkutasche dürfen niemals nass werden. Die Handschuhe können nicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Für die Grundreinigung der Handschuhe wird leichtes Abbürsten empfohlen. Um kleine Flecken zu entfernen, können Sie ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm mit etwas Flüssigseife oder Reinigungsschaum verwenden. Tragen Sie den Schaum gleichmässig auf die Handschuhoberfläche auf und bürsten Sie ihn dann ab. Wenn die Handschuhe gewaschen werden müssen denken Sie daran, dass nur Handwäsche erlaubt ist. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und reiben oder bürsten Sie den Handschuh leicht ab, ohne dabei den Handschuh auszuwringen. Spülen Sie die Handschuhe nach dem Waschen gründlich aus und breiten Sie sie dann flach aus oder hängen Sie sie auf, ohne die Handschuhe dabei zu falten. Die Handschuhe dürfen nicht gebügelt werden.

### Reinigungssymbole



Nur Handwäsche



Nicht wringen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht bleichen



Nicht chemisch reinigen



An der frischen Luft trocknen

## GANTS CHAUFFANTS 58 345 15

### PIECES DU PRODUIT

Cet ensemble comprend deux gants chauffants, deux batteries Lithium Polymère et un câble USB/Micro. Le chargeur USB n'est pas inclus dans la livraison, car, ils sont très public.



- a. Poche pour les batteries/connexion USB
- b. Fermeture à tirer au niveau du poignet
- c. Interrupteur ON/OFF
- d. Pièce renforcée au niveau de la paume de la main



- 1. 2x Lithium-Polymère batterie 5V
- 2. Branchement Micro/USB de la batterie
- 3. Cordon électrique Micro/USB
- 4. Branchement USB, sans chargeur

### **INSTRUCTIONS POUR LE SOIN DE LA BATTERIE**

Fréquents à faible charge au fil des semaines provoquent une réduction de la performance de votre batterie. Pour augmenter la performance, rechargez les batteries toujours complètement. La performance des batteries est de 2-4 heures environ et dépend de la température ambiante (chaud/plus long, froid/plus court). Une décharge complète des batteries assure une utilisation extrêmement efficace. Pour atteindre la performance optimale, les batteries doivent toujours être complètement chargées et déchargées.

Les gants sont constitués d'une structure en cinq couches, qui leur confère des caractéristiques uniques :

- Doublure textile intérieure confortable.
- Élément chauffant en fibre résistive fine et imperceptible, pour chauffer le dos de la main et les doigts.
- Couche d'isolation thermique permettant de rester au chaud lorsqu'il fait froid dehors. Les microfibres uniques qui constituent la couche d'isolation thermique emprisonnent les molécules d'air entre l'utilisateur et l'extérieur. Ainsi, même lorsque les gants sont utilisés sans batteries, ils retiennent davantage de chaleur qu'un gant classique.
- Membrane respirant et imperméable assurant une protection contre les rigueurs de l'hiver - le froid, le vent, la pluie et l'humidité - pour que les mains restent sèches en ces circonstances.
- Coquille imperméable et coupe-vent à l'extérieur.

### **Caractéristiques techniques communes des gants**

Alimentation	2x 5V Lithium Polymer batteries
Capacité assignée	3000 mAh
Température de chauffe	Ca. 45°C
Durée des batteries	env. 2-4 heures

## **Mis en marche des gants chauffants:**

- 1) Chargez les batteries complètement. Ensuite, mettre les batteries dans la poche et les connecter avec le gant.
- 2) Pour allumer les gants, appuyez l'interrupteur ON/OFF (c) pendant 3-5 secondes. Le bouton s'allume en couleur rouge.  
Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de chauffage :  
Le bouton s'allume en rouge : = niveau de chauffage le plus haut  
Appuyez 1x sur le bouton et la lampe change à blanc/orange = niveau de chauffage moyen  
Appuyez 1x sur le bouton et la lampe change à bleu = niveau de chauffage le plus bas  
Appuyez encore 1x sur le bouton pour l'éteindre la fonction de chauffage.
- 5) Laissez les gants refroidir avant de les ranger.
- 6) Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, il est recommandé de débrancher les batteries et de les conserver à part.

Si les gants ne chauffent pas, assurez-vous que les batteries sont bien chargées et branchées avec les gants.

En outre visitez la section précédente «INSTRUCTIONS POUR LE SOIN DE LA BATTERIE ».

## **NETTOYAGE**

Avant de nettoyer le produit, débranchez les batteries. Ne mouillez jamais les batteries et la poche des batteries.

Ces gants ne peuvent pas être lavés en machine. Pour effectuer un nettoyage basique des gants, il est recommandé d'utiliser une brosse souple. Pour enlever de petites taches, utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'un peu de savon liquide ou de mousse nettoyante. Appliquez la mousse régulièrement sur la surface du produit, puis passez la brosse. Si un lavage est nécessaire, n'oubliez pas que seul le lavage à la main est possible. Utilisez un détergent doux et frottez ou brossez doucement la surface en évitant d'essorer le produit. Une fois le lavage terminé, rincez bien les gants et étendez-les à plat ou suspendez-les sans les plier.

Ne repassez pas les gants.

Symboles de lavage



Lavage à main uniquement.



Ne pas essorer.



Pas de séchage en machine



Pas de repassage.



Pas de blanchiment.



Pas de nettoyage à sec.



Séchage à l'air libre.