

**Mode d'emploi**  
**Chauffe-buffet/chauffe-plat électrique**  
**avec 3 récipients GN 1/3, couvercles transparents**  
**725.2146270.00 – BR-WT-605A**



**Consignes de sécurité importantes**

**Les consignes de sécurité ci-après doivent impérativement être observées lors de l'utilisation d'appareils électriques :**

1. Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité de gaz combustibles et susceptibles d'exploser. N'utilisez pas l'appareil à proximité de fours à gaz ou radiateurs électriques.
3. Veillez à ne pas remplir les récipients de l'appareil à plus de 2/3 avec des aliments ou des liquides.
4. Ne touchez pas aux surfaces chaudes.
5. Pour éviter une décharge électrique, ne plongez pas l'appareil, le câble d'alimentation et la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
6. Une observation de tout instant est indispensable lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
7. Tournez le régulateur de température sur la position OFF pour éteindre l'appareil.
8. Lorsque l'appareil est éteint, les surfaces chaudes restent chaudes pendant une période de temps prolongée.
9. Avant le nettoyage et lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le nettoyer ou de retirer des composants.
10. N'utilisez pas d'appareils électriques endommagés ou d'appareils sur lesquels le câble d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé. Le cas échéant, ramenez l'appareil au service après-vente.
11. L'utilisation de composants qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut déclencher un incendie ou des décharges électriques et des blessures.
12. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'air libre.
13. Le câble d'alimentation ne doit pas pendre sur le rebord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
14. Ne déplacez jamais l'appareil quand celui-ci est en service.
15. Ne posez pas les couvercles en plastique directement sur le chauffe-plat.
16. Servez-vous de l'appareil uniquement aux fins prévues.
17. Raccordez toujours le câble d'alimentation en premier à l'appareil puis la fiche secteur à la prise de courant. Amenez le régulateur de température en position OFF et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.

## **Description des composants**

L'appareil est livré avec les composants suivants :

- 1 chauffe-plat avec des poignées isolantes en matière plastique
- 1 cadre de support pour fixation des récipients en acier inoxydable
- 3 récipients en acier inoxydable GN 1/3, 325 x 176 x 55 mm, contenu environ 2,4 lt
- 3 couvercles transparents en matière plastique

## **Avant la première utilisation**

### **Nettoyage**

1. Lavez les couvercles, les récipients et le cadre en métal à l'aide d'eau savonneuse chaude. Servez-vous d'une éponge pour le nettoyage.
2. Laissez les composants s'égoutter et séchez-les.
3. Essuyez la plaque chauffante à l'aide d'un chiffon humide.

***Remarque : lors de la première utilisation, de la fumée et une odeur se dégagent de l'appareil. Ceci est un phénomène normal.***

### **Utilisation**

Le chauffe-buffet peut être utilisé à l'aide de la plaque chauffante seule. Dans ce cas, des récipients appropriés (résistants à la chaleur) peuvent être placés dessus.

En cas d'utilisation avec les récipients en inox fournis, placez tout d'abord le cadre de support sur la plaque chauffante.

1. Installer le chauffe-buffet à un emplacement approprié (support stable et horizontal). Installer les pièces éventuellement nécessaires pour l'utilisation souhaitée.
2. Branchez la fiche secteur à la prise de courant.
3. Placez les aliments déjà cuits et chauds dans les récipients puis tournez le régulateur de température sur la position souhaitée. L'appareil est en service ; le voyant de signalisation est allumé en « rouge ».
4. Vous pouvez régler la température selon vos besoins au niveau de chaleur souhaité à l'aide du régulateur de température.  
Lorsque la température réglée est atteinte, le voyant de signalisation s'éteint.  
Tant que l'appareil continue de chauffer, le voyant de signalisation reste allumé.  
Niveaux de température réglables : 40° C jusqu'à 85° C
5. Après l'utilisation, placez le régulateur de température sur OFF et retirez le connecteur de la prise.

**ATTENTION : Ne pas laisser le chauffe-buffet allumé pendant plus de 6 heures de suite !**

## **Nettoyage**

### **Après l'utilisation**

1. Amenez le régulateur de température en position OFF et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
2. Laissez l'appareil refroidir complètement.
3. Lavez les couvercles, les récipients et le cadre à l'aide d'eau savonneuse chaude. Servez-vous d'une éponge pour le nettoyage.
4. Laissez les composants s'égoutter et séchez-les.
5. Essuyez la plaque chauffante avec un chiffon humide.
6. Rangez l'appareil dans un endroit sec.

**N'utilisez pas de produits à récurer ou d'éponges abrasives pour le nettoyage. Ne plongez jamais la plaque chauffante de l'appareil dans l'eau !**

**Ne placez jamais les aliments directement sur la plaque chauffante. Utilisez toujours des récipients appropriés.**

**Remarque : au cas où le câble d'alimentation serait endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le revendeur ou le service après-vente.**

### **Caractéristiques techniques**

Description : chauffe-buffet/chauffe-plat électrique

Modèle : BR-WT-605A

Code de production : BRI1801

Alimentation en tension : 230 Volt / 50 Hz

Puissance : 300 Watt

Niveaux de température : 40° C – 85° C

Dimensions de l'appareil : 650 x 363 x 180 mm

Surface chauffante : 530 x 350 mm