



GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.

ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.