

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 5960869 Spinnensauger

1. Funktionsweise

Das Produkt basiert auf dem Funktionsprinzip eines Staubsaugers. Das Produkt hat einen eingebauten Motor, der einen Sog erzeugt, um krabbelndes Ungeziefer einzufangen und freizusetzen.

2. Produktmerkmale

- Human, verursacht keine Verletzungen
- Benötigt keine gefährlichen Sprays oder Gift
- Leichtes und tragbares Design
- Einfacher Gebrauch zu Hause, insbesondere in der Küche

3 Einführung der Verwendungsmethode und Funktionsweise

Mit Hilfe eines eingebauten Motors lassen sich unerwünschte Spinnen, Käfer, Grillen, Wespen, Mücken oder andere Schädlinge in lange Plastikröhren einsaugen, aus dem Haus entfernen und im Freien aussetzen.

4. Produktparameter

- A. Batteriebetrieben mit 9 V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- B. Produktgrösse: 434*85,5*46 mm
- C. Saugleistung: -0,4 kPa
- D. 2 Schalter:
 - Ansaugschalter
 - LED-Lichtschalter

Bedienung:

A. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Griffs, legen Sie eine 9 V-Batterie (nicht im Lieferumfang enth.) in das Batteriefach hinein und schliessen Sie die Batterieabdeckung (wie unten gezeigt).



B. Wenn Sie Insekten sehen, die Sie beseitigen wollen, drücken Sie einfach auf die Taste "IN" und halten das Rohr auf das Insekt, bis es sich im Rohr befindet.

C. Sobald sich die Insekten im Rohr befinden, halten Sie dieses aufrecht oder öffnen Sie den Deckel des Rohrs und entfernen Sie dadurch die Insekten aus dem Haus und setzen Sie im Freien aus.

D. Wenn Sie nachts oder an einem dunklen Ort sind, können Sie auf die Taste "LED" drücken und Schritt 3 befolgen. Drücken Sie abschliessend erneut auf die Taste "LED". Das Licht geht dann aus.

E. Empfehlung: Um die Saugwirkung zu maximieren, halten Sie das Insekt in einem Winkel von 45 Grad. Durch diese Saugwirkung werden die klebrigen Beine des Insekts erfasst, die an der Oberfläche haften.

Instructions d'utilisation

N° d'art.: 5960869 Ramasseur d'insectes

1. Principe de fonctionnement

Le produit repose sur le principe de fonctionnement d'un aspirateur. Il est doté d'un moteur intégré qui génère une aspiration pour attraper et relâcher les insectes rampants.

2. Caractéristiques produits

- Sans danger, sans dommage
- Ne nécessite pas de sprays ou de poisons dangereux
- Conception légère et portable
- Facile à utiliser à la maison, surtout dans la cuisine

3 Méthode d'utilisation et fonction

Ce produit utilise un moteur intégré qui vous permet d'aspirer les araignées, les insectes, les grillons, les guêpes, les moustiques ou autres parasites domestiques indésirables dans de longs tubes en plastique et de les relâcher en plein air, hors de la maison.

4. Paramètres du produit

- A. Alimenté par une pile de 9V (non incluse)
- B. Taille du produit: 434*85,5*46mm
- C. Puissance d'aspiration: -0,4Kpa
- D. 2 interrupteurs :
 - Interrupteur d'aspiration
 - Interrupteur de LED

Mode d'utilisation:

A. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de la poignée, insérez une pile 9V (pas inclus) dans le compartiment à piles et refermez le couvercle (comme illustré ci-dessous)



B. Lorsque vous voyez d'horribles insectes autour de vous, appuyez simplement sur le bouton "IN" et maintenez le tube sur l'insecte jusqu'à ce qu'il entre dans le tube.

C. Une fois à l'intérieur, maintenez la position verticale ou ouvrez le couvercle du tube et relâchez simplement les insectes à l'air libre, loin de la maison.

D. Si c'est la nuit ou que vous vous trouvez dans un endroit sombre, appuyez sur le bouton "LED" et suivez l'étape 3. Enfin, appuyez à nouveau sur le bouton "LED". La lumière s'éteindra.

E. Recommandation: pour maximiser l'aspiration, adoptez un angle de 45 degrés par rapport à l'insecte. Cette aspiration permettra de détacher les pattes de l'insecte qui adhèrent à la surface.