

## **Tierhaarsauger**

5985614

Tierhaarsauger

# Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch genau durch

# Katalog

---

• Produktpräsentation	1
• Sicherheitshinweise	2
• Gebrauchsanweisung	4
• Wartung und Überholung	7
• Schlauch-/Netzkabel-Aufbewahrung	9
• Produktinformation	10

# PRODUKTPRÄSENTATION

## SCHLAUCH/ZUBEHÖR



Main engine \*1



hose \*1

thin comb \*1



flat suction \*1

clean brush \*1



wind clipper \*1



clean comb \*1



soft comb \*1



Limit comb: each size \*1



wind cover \*1




knife head lubricant \*1

## Version configuration


### Voll-Version

Haustierhaar-Staubsauger, Schlauch, dünner Kamm, flache Saugdüse, Reinigungsbürste, Haar-Reinigungskamm, Saug-Schneider, weicher Kamm, Kamm in jeder Größe, Abdeckung, Schmiermittel



### Pflege-Version

Haustierhaar-Staubsauger-Host, Schlauch, feiner Kamm, flache Saugdüse, Reinigungsbürste, Haar-Reinigungskamm, weicher Kamm



• Do not use any accessories to absorb water



• Do not spray the main unit with water or place it in a place with stagnant water

\*Dieses Produkt enthält einen Tierhaarsauger, hose, thinning comb, flat suction, cleaning brush, hair cleaning comb, wind clipper, soft comb, and limit combs of various sizes.

Configure different accessories according to different versions.

# Sicherheitshinweise

## Sicherheitshinweise für den täglichen Gebrauch

- Dieses Produkt ist ausschliesslich für den Hausgebrauch, nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch und auch nicht für Aussenbereiche oder feuchte Räume geeignet;
- Dieses Produkt darf niemals von Kindern oder körperlich und geistig schwachen Personen alleine benutzt werden;
- Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung, in der eine sichere Verwendung gewährleistet ist, und unter Anleitung einer Person, die mit der sicheren Verwendung des Produkts und den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.  
Das Gerät darf keinesfalls von Kindern benutzt werden;
- Bitte seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie es in der Nähe von Kindern und Haustieren verwenden. Vermeiden Sie ausserdem, dass Kinder und Haustiere mit diesem Produkt spielen;
- Bitte berühren Sie weder den Netzstecker noch das Gerät mit nassen Händen und nehmen Sie keine feuchten Haare oder Flüssigkeiten auf;
- Bitte nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist;
- Bitte nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, eine falsche Montage kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen;
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von entflammbaren und brennbaren Gasen;
- Bitte ziehen Sie nicht am Netzkabel, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und klemmen Sie die Kabel nicht in der Tür ein;
- Bitte atmen Sie keine entflammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie z. B. Benzin ein. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit entflammbaren oder brennbaren Gasen oder in deren Nähe;
- Stecken Sie weder Gegenstände in die Öffnung, noch blockieren Sie die Öffnung;
- Nach Gebrauch, vor der Wartung oder dem Austausch von Teilen, bitte Stecker aus der Steckdose ziehen;
- Betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht an feuchten Orten, wie z. B. im Freien oder in Badezimmern, oder an Orten, an denen das Glas nass ist;
- Bitte verwenden Sie keine Produkte mit Duftstoffen und Parfüm als Filter, da solche Chemikalien zu einer Brandursache werden können.





# Sicherheitshinweise

## Vorsichtsmassnahmen

- Mit nassen Händen das Gerät weder bedienen noch das Netzkabel abziehen.  
Bitte halten Sie sich unbedingt daran, um Fehlfunktionen und Stromschläge zu vermeiden.
- Bitte unterlassen Sie das Rauchen und verwenden Sie keine anderen leicht entzündlichen Gegenstände-
- Bitte betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten-  
Atmen Sie keine leicht entzündlichen Flüssigkeiten und Brennstoffe ein, da die Gefahr von Feuer und Explosion besteht.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein seltsamer Geruch auftreten, der jedoch keine schädlichen Auswirkungen auf den Körper hat-  
Wenn Sie dieses Produkt das erste Mal verwenden, können Sie einen seltsamen Geruch wahrnehmen, der jedoch nach kurzer Zeit verschwindet. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Sollte der Brandgeruch jedoch anhalten, schalten Sie das Gerät bitte sofort ab!
- Bitte sorgen Sie dafür, dass der Staubbehälter und der Filter lange Zeit sauber bleiben.  
Es kann sein, dass der Staubbehälter und der Filter zu schmutzig sind, was zu Störungen und unerwarteten Unfällen führen kann.
- Warten Sie das Gerät nur, wenn der Strom abgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.  
Andernfalls besteht Stromschlag-, Unfall- und Verletzungsgefahr, wenn das Gerät in eingeschaltetem Zustand gewartet wird.
- Bitte schalten Sie das Gerät ab, wenn die Temperatur ungewöhnlich hoch ansteigt.  
Wenn sich der Motor ungewöhnlich stark aufheizt, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein. Sollte die Ansaugöffnung verstopft sein, unterbrechen Sie bitte rechtzeitig den Betrieb, nehmen Sie den Staubbehälter heraus, vergewissern Sie sich, dass die Ansaugöffnung und der Filter sauber sind, und öffnen Sie ihn dann nach 30 Minuten.
- Verwenden Sie ihn unbedingt zusammen mit jedem installierten Filter-  
Installieren Sie den Filter und verwenden Sie ihn unbedingt, denn der Verzicht auf den Filter ist eine der Ursachen für einen Defekt.
- Achten Sie auf die scharfe Messerschneide; achten Sie auf Kratzer.

# Gebrauchsanweisung

## Staubbehälter





**Staubbehälter-  
Selbstverriegelungstaste drücken**

Schieben Sie ihn vorsichtig in die Pfeilrichtung, drücken Sie die Pfeiltaste, um ihn herauszunehmen, und gehen Sie dann in umgekehrter Richtung vor.

## Montage von Zubehör und Basisstation

### Tierhaarsauger-Aufsatz





„Schlauch“

Verbinden Sie das Zubehör und das Hauptgerät mit dem Schlauch; Aufgrund der funktionellen Anforderungen ist bei der Verwendung des Zubehörs auf die Kante des Zubehörs zu achten, und es besteht Schnittgefahr;


## Einstellen der Saug-Haarschneidemaschinen-Klinge







Halten Sie zum Einstellen der beweglichen Klinge die weiße Taste gedrückt und schieben Sie sie dann, um die Einstellung vorzunehmen.



# Gebrauchsanweisung


## Verwenden der Leistungsregelung



Einschalt-Knopf	Leiser Modus	Standardmodus	Intensiver Modus (Stärkster Modus)
	Haare kämmen	Sanfte Absaugung Haare glätten (empfohlen)	Bessere Absaugung Tierhaare ausdünnen (lautes Geräusch)
	Herunterfallende Haare entfernen (Sofa/Ecke)	Haare in der Ecke entfernen	Tiefenwirkung zur Beseitigung von hartnäckigem Staub (lautes Geräusch) (empfohlen)
	Sanftes Absaugen Haare auf der Kleidung entfernen	Tiefenreinigung Haare auf der Kleidung entfernen	Verstärken der Absaugung (lautes Geräusch) (empfohlen)
	Entfernen von Oberflächenstaub Glattes Haar	Luftstrommassage Glänzendes Haar (Empfohlen)	Tiefenreinigung. Abgestorbene Haare entfernen (lautes Geräusch)
	Glattes Haar massieren	(Nicht empfohlen)	(Nicht empfohlen)
	In Form trimmen Griffdetails (empfohlen)	Beliebiges Trimmen Glatte Ansaugdüse	(Nicht empfohlen)



# Gebrauchsanweisung

## Verwendung von Zubehör




- X „Feiner Kamm“ zum Trimmen von langem Tierhaar für einen schönen Effekt.
- X Achten Sie bei der Verwendung auf die Schneide und die Position der scharfen Kanten und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Kratzer auf der Haut zu verursachen;
- Achten Sie bei der Verwendung auf die Menge der Tierhaare, damit die Saugöffnung des Zubehörs nicht verstopft;

X Mit dem „Reinigungskamm“ lassen sich umherfliegende Haare, alte Haare und Verunreinigungen im Haar des Haustieres entfernen, und gleichzeitig wird das Haar durch das Ziehen der Haare flauchiger; X Das Geräusch, das beim „Drücken zum Saugen“ entsteht, ist ein normales Federgeräusch;



- Der „Saug-Haarschneider“ rasiert die Tierhaare ab und saugt sie ein. Es gibt keine Rückstände und die Haare fliegen nicht umher; Haarkamm in vier Längen, einfaches Trimmen von verschiedenen Haarlängen; Beim Trimmen von kurzen und harten Haaren, bleiben Sie an der Frontplatte, um die Haarentfernung zu verstärken; (Tierscheren sind nur zum Trimmen geeignet)
- X Achten Sie bei der Verwendung auf die Kante und die Position der scharfen Kanten, und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keinen Kratzer auf der Haut zu verursachen;

Die „Reinigungsbürste“ eignet sich zum Entfernen von Haaren, die Tiere auf die Kleidung von Menschen hinterlassen;




Sobald sich eine große Menge an Haaren am Lufteinlass angesammelt hat und den Luftauslass verstopft, können Sie die Saugkraft des Gerätes einstellen, um die Haare anzusaugen, oder Sie müssen einen Teil der Haare herausziehen und dann zum Einsaugen loslassen.

	Kamm	Geeignet für die Modellierung von Haustierhaaren und ist je nach Anforderungen an die Frisur mit verschiedenen Haarkämmen verwendbar (optionale Verwendung);
	Wind Schutz	Die Haarkämme sind lose und klein, bitte bewahren Sie sie bei Nichtgebrauch gut auf und achten Sie darauf, sie nicht zu verlieren



Andrücken, absenken




Begrenzungskamm und Verwendung

Abdeckung Einbau und Verwendung


# Wartung und Überholung

## Reinigen des Staubbehälters


Staub entfernen



Deckel öffnen und Inhalt ausschütten



Staubbehälter einsetzen



Zuerst Selbstverriegelungstaste drücken und dann der Pfeilrichtung folgen.

Lösen Sie die Schnalle um den Staubbehälter zu entriegeln und heben Sie in vorsichtig heraus um die Flusen und Haar auszuschütten

Setzen Sie den Staubbehälter wieder in Pfeilrichtung ein


Hinweis: Gehen Sie bei der Entnahme und dem Einsetzen des Staubbehälters vorsichtig vor;  
Sobald der entnommene Staubbehälter nach dem Ausschütten des Staubs gereinigt wurde, achten Sie darauf, ihn erst wieder einzusetzen, wenn der Staubbehälter trocken ist, um einen Stromschlag oder eine Beschädigung der Maschine durch in den Motor eindringendes Wasser zu vermeiden;

## Messerkopf / Saug-Haarschneider


Klinge entfernen



Ansaugöffnung zum Entfernen von Rückständen



Schmiermittel auf den Kopf auftragen




# Wartung und Überholung

## Filtersieb reinigen (HEPA)

- Reinigen Sie den Filter mindestens alle zwei Monate mit kaltem Wasser.
- Die Wartungsintervalle richten sich nach der Häufigkeit der Nutzung und den Bedingungen. Prüfen Sie regelmässig, ob er verschmutzt ist, und reinigen Sie ihn.
- Vergessen Sie nicht, bei der Reinigung die Stromzufuhr zu unterbrechen und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.


Staubbehälter abnehmen und Filter herausziehen.




Bitte mit Leitungswasser reinigen, waschen und das Wasser abtropfen lassen



Filter mindestens 24 Stunden lang an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen.



Sobald der Filter getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder an seiner ursprünglichen Position ein.




Setzen Sie den Filter unbedingt erst ein, wenn er trocken ist;  
X Ein nicht getrockneter Filter kann Stromschläge und Fehlfunktionen verursachen.



# Schlauch-/Netzkabel-Aufbewahrung


---

## Schlauchaufbewahrung



X Drücken Sie die Schlauch-Schnelllösetaste an der Pfeilposition in der obigen Abbildung, um den Schlauch herauszuziehen und hängen Sie ihn in den Aufbewahrungsraum.

## Netzkabelaufbewahrung



o Kabelaufbewahrung: Das Gerätekabel wird aufgerollt und am Boden des Rumpfes verstaut und in den Aufbewahrungsraum gebracht.

# Produkt Information

Spannung: 220-240V

Leistung: 450W

Leergewicht: 2,6kg

Grösse (Hauptgerät):


325\*200\*315mm Material: ABS /

Metall / PP Absaugung: trocken

Max. Geräuschpegel 75 db

Staubbehälter: 2,5L

Länge der Leitung: 2,5m



Zur Einhaltung der nationalen  
Umweltschutzvorschriften werden bei  
allen Produkten umweltfreundliche  
Materialien verwendet

Bei der Produktion wird auch der gravierenden  
Umweltverschmutzung durch den Spritzlackierprozess ein Ende  
gesetzt

Der Anteil an giftigen oder schädlichen Stoffen in einigen  
Materialien entspricht den internationalen Anforderungen



## **Aspirateur pour poils d'animaux**

5985614

Aspirateur pour poils d'animaux

## Mode d'emploi du produit

# Catalogue

---

• Présentation du produit	1
• Instructions de sécurité	2
• Mode d'emploi	4
• Maintenance et révision	7
• Rangement du tuyau / cordon d'alimentation	9
• Informations sur le produit	10

# Instructions de sécurité

## Présentation du produit

### Accessoires



Moteur principal \*1



Tuyau \*1

Peigne fin \*1



Buse plate \*1

Brosse de nettoyage \*1



Tondeuse \*1



Peigne de nettoyage \*1



Peigne souple \*1



Différentes tailles de peigne \*1



Protection \*1



Lubrifiant \*1

### Configuration de version

#### Version complète

Aspirateur pour poils d'animaux, tuyau, peigne fin, buse plate, brosse de nettoyage, peigne de nettoyage, tondeuse, peigne souple, différentes tailles de



#### Version soins

Aspirateur pour poils d'animaux, tuyau, peigne fin, buse plate, brosse de nettoyage, peigne de nettoyage, peigne souple



N'utilisez pas les accessoires pour absorber de l'eau.



Ne jetez pas d'eau sur l'unité principale et ne la placez pas dans une eau stagnante.

\* Ce produit comprend un aspirateur pour poils d'animaux de compagnie, un tuyau, un peigne à désépaissir, une buse plate, une brosse de nettoyage, un peigne de nettoyage des poils, une tondeuse, un peigne souple et des peignes de différentes tailles. Utilisez les accessoires en fonction des différentes configurations.

# Instructions de sécurité

---

## Avertissements et utilisation quotidienne

- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique, pas à un usage commercial ou industriel, ni à un usage extérieur ou dans des endroits humides.
  - Ne confiez jamais l'utilisation de ce produit uniquement à des enfants ou des personnes dont les capacités physiques et intellectuelles sont diminuées.
  - Veuillez l'employer dans un environnement où il peut être utilisé en toute sécurité et sous les instructions d'une personne qui comprend l'utilisation sûre du produit et ses dangers. Dans le cas contraire, ne laissez jamais les enfants l'utiliser.
  - Veuillez faire très attention lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants et d'animaux domestiques. En outre, évitez que les enfants et les animaux domestiques ne jouent avec ce produit.
  - Ne touchez pas la prise d'alimentation et ce produit avec des mains mouillées, n'absorbez pas l'humidité, les cheveux et les liquides.
  - N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés.
  - Ne démontez pas le produit, une mauvaise méthode d'assemblage peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
  - N'utilisez pas le produit dans ou à proximité d'un environnement contenant des gaz inflammables et combustibles.
  - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne posez pas d'objets lourds sur la machine et ne coincez pas les fils dans les portes.
  - N'inhalez pas de liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence. En outre, n'utilisez pas le produit dans ou à proximité d'un environnement contenant des gaz inflammables ou combustibles.
  - Ne mettez pas d'objets dans l'ouverture et ne bloquez pas l'ouverture.
  - Après l'utilisation, avant l'entretien ou le remplacement des pièces, il faut débrancher la fiche de la prise.
  - Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans des endroits humides tels que l'extérieur ou la salle de bain, ou dans des endroits où le verre est mouillé.
  - N'utilisez pas de produits contenant des parfums ou des senteurs comme filtres, car ces produits chimiques peuvent être à l'origine d'un incendie.
-

# Instructions de sécurité

---

## Précautions d'utilisation


- N'utilisez pas ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout choc électrique, soyez prudent.
- Veuillez vous abstenir de fumer et d'utiliser d'autres produits hautement inflammables.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où se trouvent des liquides inflammables ou combustibles.  
N'inhaliez pas de liquides hautement inflammables ni de combustibles, car il y a un risque d'incendie et d'explosion.
- Une odeur étrange peut se dégager lors de la première utilisation, mais elle n'a pas d'effets néfastes sur l'organisme.  
Lors de la première utilisation de ce produit, il se peut que vous ressentiez une odeur étrange, qui disparaîtra au bout d'un certain temps. Soyez compréhensif. Toutefois, si l'odeur de brûlé persiste, cessez immédiatement d'utiliser le produit!
- Veillez à ce que le bac à poussière et le filtre restent propres pendant longtemps.  
Dans certains cas, le bac à poussière et le filtre sont utilisés lorsqu'ils sont trop sales, ce qui peut entraîner des défaillances et des accidents inattendus.
- Lors de l'entretien, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder.  
Il existe un risque d'électrocution, d'accident et de blessure si le produit est mis sous tension pour l'entretien.
- Ce produit est censé s'arrêter lorsque la température augmente anormalement.  
Si le moteur chauffe anormalement, veillez à arrêter son utilisation immédiatement. Si l'orifice d'aspiration est bloqué, arrêtez son utilisation à temps, retirez le bac à poussière, vérifiez que l'orifice d'aspiration et le filtre sont propres, puis remettez-le en marche après 30 minutes.
- Veillez à l'utiliser avec un filtre en place.  
Veillez à installer et à utiliser le filtre, car l'utilisation sans filtre est l'une des causes de défaillance.
- Faites attention aux bords tranchants, à ne pas le griffer.

# Instructions d'utilisation

---

## Installation du bac à poussière

Appuyez sur le bouton de verrouillage automatique du bac à poussière



Placez-le doucement dans la direction indiquée par la flèche, puis appuyez sur le bouton indiqué par la flèche pour le retirer, puis procédez dans la direction opposée.

## Montage des accessoires


Kit d'aspiration pour le toilettage des animaux de compagnie



Branchez les accessoires et l'unité principale par l'intermédiaire du tuyau. En raison des exigences fonctionnelles, faites attention au bord de l'accessoire lors de son utilisation, et prenez garde de ne pas vous couper.


## Réglage de la tondeuse

Pour régler la lame mobile, maintenez le bouton blanc enfoncé, puis faites-le glisser pour le régler.



# Instructions d'utilisation


## Utilisation de la régulation de puissance



Mode marche	Mode silencieux	Mode standard	Mode puissant (le plus fort)
	Peigner les poils	Aspiration douce Finition des poils (recommandé)	Améliorer l'aspiration Faire des poils d'animaux fins (bruit fort)
	Nettoyer les cheveux qui tombent (canapé / coin)	Nettoyage des poils dans les coins	Aller en profondeur pour éliminer la poussière tenace (bruit fort) (recommandé)
	Aspiration douce Nettoyer les poils sur les vêtements	Nettoyage en profondeur Nettoyer les poils sur les vêtements	Améliorer l'aspiration (bruit fort) (recommandé)
	Dépeussierage des surfaces Poils lisses	Massage par circulation d'air Poils brillants (recommandé)	Nettoyage en profondeur Éliminer les poils morts (bruit fort)
	Masser les poils lisses	(Non recommandé)	(Non recommandé)
	Forme ajustable Soins en détail (recommandé)	Couper librement Aspiration douce	(Non recommandé)

# Instructions d'utilisation

## Utilisation des accessoires





Le "peigne fin" permet de couper les longs poils de l'animal pour obtenir un effet esthétique

Lors de l'utilisation, faites attention au bord coupant et à la position tranchante, et n'utilisez pas une force excessive qui pourrait causer des égratignures à la peau.

Lors de l'utilisation, adaptez le produit à la quantité de poils d'animaux afin d'éviter de bloquer l'orifice d'aspiration de l'accessoire.

Le "peigne propre" peut nettoyer les poils flottants de l'animal, les vieux poils et les saletés dans les poils, tout en tirant les poils, ce qui les rend plus pelucheux.

Le son émis lors de l'opération "presser pour aspirer" est un son normal de ressort.



La "tondeuse" rase les poils de l'animal et les aspire. Il n'y a pas de résidus et les poils ne volent pas n'importe où.


Peigne à quatre longueurs, facile à utiliser pour couper différentes longueurs de poils.

Lorsque vous coupez les poils courts et durs, positionnez-vous sur la protection pour doubler l'efficacité de la coupe.

(Les tondeuses pour animaux ne servent qu'à raser les animaux)  
Lors de l'utilisation, faites attention au bord et à la position tranchante, et n'utilisez pas une force excessive pour ne pas égratigner la peau.

La "brosse de nettoyage" peut être utilisée pour nettoyer les poils que les animaux perdent sur les vêtements des personnes.


Lorsqu'une grande quantité de poils s'accumule à l'entrée d'air et bloque la sortie d'air, vous pouvez ajuster l'aspiration de l'accessoire ou vous devez retirer une masse de poils pour aspirer de nouveau.



	Peigne
	Protection

Il est utilisé pour modeler les poils des animaux de compagnie et peut être utilisé avec différents peignes en fonction des différentes exigences en matière de coiffure (utilisation facultative). Les peignes sont petits et dispersés, veuillez les ranger soigneusement lorsque vous ne les utilisez pas et faites attention à ne pas les perdre

Elle est utilisée pour améliorer l'aspiration de la buse lors de la coupe des poils et pour guider la trajectoire de l'orifice d'aspiration (utilisation facultative). La protection est petite, veuillez la ranger correctement et faites attention à ne pas la perdre.






# Maintenance et révision

## Nettoyage du bac à poussière


### 1 Enlever la poussière

Appuyez sur le bouton de verrouillage automatique du bac à poussière




Appuyez d'abord sur le bouton de verrouillage automatique, puis suivez la flèche. Soulevez légèrement pour retirer le bac à poussière

### 2 Ouvrez le couvercle et évacuez



Appuyez sur la boucle pour ouvrir le bac à poussière et évacuez les peluches.

### 3 Placement du bac à poussière



Installez le bac à poussière dans le sens de la flèche.

#### Remarque:


Faites attention lorsque vous prenez et placez le bac à poussière. Si le bac à poussière retiré est nettoyé après avoir évacué la poussière, n'oubliez pas de l'installer une fois que le bac à poussière est sec afin d'éviter tout choc électrique ou tout dommage à la machine causé par l'entrée d'eau dans le moteur.

## Tête de couteau / tondeuse

### Retirez la lame



### Éliminez les résidus dans la bouche d'aspiration



### Ajoutez du liquide de lubrification à la tête




# Maintenance et révision


## Nettoyage du filtre (Hepa)

- Nettoyez le filtre à l'eau froide au moins tous les deux mois.
- En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions, la période d'entretien est également différente. Nettoyez le produit régulièrement s'il est sale.
- N'oubliez pas de couper l'alimentation électrique et de retirer la fiche de la prise lors du nettoyage.


Retirez le bac à poussière et le filtre.




Nettoyez à l'eau du robinet, lavez et videz l'eau.



Laissez sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit bien ventilé.



Installez le filtre une fois qu'il est complètement sec. Veillez à remettre le filtre dans sa position d'origine.




Veillez à installer le filtre après séchage.  
Un filtre non séché peut provoquer des chocs électriques et des dysfonctionnements.



# Rangement du tuyau / cordon d'alimentation


---

## Rangement du tuyau



Rangement du tuyau: appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide du tuyau au niveau de la flèche dans le dessin ci-contre pour le retirer et le suspendre dans le local de rangement.

## Rangement du cordon d'alimentation



e Rangement du câble: Le fil de connexion de la machine s'enroule et se range au bas de bâti, puis se place dans le local de rangement.

# Information sur le produit

Tension: 220-240V

Puissance: 450W

Poids net: 2,6 kg

Taille de la machine principale:


325\*200\*315mm Matériau: ABS /

Métal / PP Type d'aspiration: à sec

Bruit maximal: 75 db

Bac à poussière: 2,5 l

Longueur de câble: 2,5 m



Conformément aux réglementations nationales en matière de protection de l'environnement, tous les produits utilisent des matériaux respectueux de l'environnement.

En production également, il a été mis un terme à la grave pollution environnementale causée par le processus de peinture par pulvérisation.

La teneur en substances toxiques ou nocives de certains matériaux est conforme aux exigences internationales.

## **Vacuum For Pet Hair**

PGV101

Vacuum For Pet Hair

# Product Instructions for use

---

Please read the instructions in detail before use

---


# Catalogue

---

• Product Presentation .....	1
• Safety Instruction .....	2
• Direction for Use .....	4
• Maintenance Overhaul .....	7
• Hose / Power Cord Storage .....	9
• Product Information .....	10

# Product Presentation


## Host / Attachment



## Version configuration


### Full Version

Pet hair vacuum cleaner host, hose,thin comb,flat suction, clean brush, clean hair comb, wind clipper ,soft comb,each size limit comb,cover,lubricant



### Nursing Version

Pet hair vacuum cleaner host, hose,thin comb,flat suction, clean brush,clean hair comb, soft comb



Do not use any accessories to absorb water



Do not spray the main unit with water or place it in a place with stagnant water

\*This product includes a Pet hair vacuum cleaner host, hose, thinning comb, flat suction, cleaning brush, hair cleaning comb, wind clipper, soft comb, and limit combs of various sizes. Configure different accessories according to different versions.

# Safety Instruction

---

## **Safety warning and daily use**

- This product is only for household use, not for commercial or industrial use, nor for outdoor or humid places;
- Never let this product be used alone by children or people with weak physical and thinking abilities;
- Please use it in an environment where it can be used safely and under the instructions of a person who understands the safe use of the product and its dangers. Otherwise, please never let children use;
- Please pay full attention when using it near children and pets. In addition, please prevent children and pets play with this product;
- Please do not touch the power plug and this product with wet hands, please do not absorb moisture hair and liquid;
- Please do not use this product when the power cord or power plug is damaged;
- Please do not disassemble the product, wrong assembly method may cause electric shock or fire;
- Please do not use in or near the environment with flammable and combustible gas;
- Don't pull the power cord, don't put heavy objects on the machine, and don't make the wires caught the door;
- Please do not inhale flammable or combustible liquids such as gasoline. In addition, please do not use in or near the environment with flammable or combustible gases;
- Please do not put things into the opening, or block the opening;
- After use, before maintenance or parts replacement, please- -must pull out the plug from the socket;
- Please do not use or store it in damp places such as outdoors or bathrooms, or places where the glass is wet;
- Please do not use products with fragrances and scents as filters, such chemicals may become the source of fire one of the reasons.



# Safety Instruction

---

## Precautions for use

-Please do not operate or unplug the power cord with wet hands-

In order to avoid malfunction and electric shock, please absolutely refrain.

-Please refrain from smoking and other highly flammable items-

-Please do not use in places with flammable or combustible liquids-

Do not inhale highly flammable liquids and combustibles as there is a possibility of fire and explosion.

-There may be a strange smell when you use it for the first time, but it will not cause adverse effects on the body-

When using this product for the first time, you may feel strange smell, but that will disappear for a little while. Please understand. However, please stop using it immediately if the burnt smell persists!

-Please keep the dust cup and filter clean for a long time-

There are some possible the dust cup and filter are used when they are too dirty to cause failure and unexpected accidents.

-When maintaining, be sure to cut off the power and unplug the power cord before proceeding-

There is a risk of electric shock, accidents, and injuries if the power is turned on for maintenance.

-The function of this product to stop operation when the temperature rises abnormally-

If the motor heats up abnormally, please be sure to stop the operation immediately. If the suction port is blocked, please stop the operation in time, take out the dust cup, confirm that the suction port and filter are clean, and then open it after 30 minutes.

-Be sure to use it with each filter installed-


Be sure to install and use the filter, using it without filter will be one of the causes of failure.

-Be sure to pay attention to the sharp knife edge; beware of scratches-

# Instructions for use

---


## Dust cup installation



※ Put it gently in the direction indicated by the arrow, and press the button indicated by the arrow to take it out, and then operate in the opposite direction.

## Assembly of accessories and host


Pet Grooming Vacuum Kit attachment



- ※ Connect the accessories and the main unit through the hose;
- ※ Due to functional requirements, pay attention to the edge of the accessory when using it, and beware of cuts;


## Wind clipper blade adjustment







※When adjusting the moving knife, please press and hold the white button and then slide to adjust.



# Instructions for use


## Use power regulation



Power mode	Silent mode	standard mode	Strong mode (strongest)
	Combing hair	Smooth suction Hair finishing (Recommended)	Enhance the suction Make thin pet hair (Strong noise)
	Clean off the falling hair (Sofa / corner)	Corner hair clean	Go deep to clear up the stubborn dust (Strong noise) (Recommended)
	Soft suction Clean the hair on the clothes	Deep cleaning Clean the hair on the clothes	Enhance the suction (Strong noise) (Recommended)
	Surface dust removal Smooth hair	Airflow massage Glossy hair (Recommended)	Deep cleaning. Remove dead hair (Strong noise)
	Massage smooth hair	(Not recommended)	(Not recommended)
	Trimable shape Handle details (Recommended)	Trim freely Smooth suction	(Not recommended)



# Instructions for use

## The use of accessories




- ※ "Thin comb" can trim the pet's long hair to achieve the beauty effect;
- ※ Remember to pay attention to the cutting edge and sharp position when using, and don't use excessive force to cause skin scratches;
- ※When using, operate according to the amount of pet hair to prevent blocking the suction port of the accessory;

- ※The "clean comb" can clean the pet's floating hair, old hair and garbage in the hair, and at the same time has the effect of pulling hair, making the hair more fluffy;
- ※The sound made during the "press to suck" operation is a normal spring sound;




- ※ "Wind clipper" shaves off pet hair and inhales it, There is no residue and the hair will not fly randomly;
- Four lengths of hair comb, easy to trim different lengths of styling;
- When trimming short and hard hair, stick to the windshield to double the hair removal;
- (Animal clippers are for trimming purposes only)
- ※ When using, pay attention to the edge and sharp position, and do not use excessive force to cause skin scratch;

- ※The "clean brush" can be used to clean the hair that animals shed on people's clothes;



※When a large amount of hair accumulates at the air inlet and blocks the air outlet, you can adjust the suction of the host to suck in the hair, or you need to pull out a section of hair and then let go to inhale.

	Limit comb	※It is used for pet hair modeling, and can be used with different hair combs according to different hair style requirements (optional use); ※The hair combs are scattered and small, please keep them properly when not in use, and be careful not to lose them;
	wind cover	※It is used to enhance the suction of the tuyere when trimming hair, and also guide the path of the suction port (optional use); ※The windshield is small, please keep it properly and be careful not to lose it;




Limit comb installation and use      Cover installation and use

# Maintenance Overhaul


## Dust cup clean

1 Remove the dust




- First press the auto-locking button and then follow the arrow. Slightly lift the direction to remove the dust cup

2 Open the lid and pour



- Press the buckle to open the dust cup and pour out the lint

3 Dust cup placement



- Install the dust cup in the direction of the arrow


Note: ※ Take care when taking and placing the dust cup;  
※ If the removed dust cup is cleaned after pouring out the dust, remember to install it after the dust cup is dry to prevent electric shock or machine damage caused by water entering the motor;

## Knife head / wind clipper


1 Remove the blade



2 The suction mouth to remove the residue



3 Add Lubricating fluid to the head




# Maintenance Overhaul

## Clean the filter screen (Hypa)

- Clean the filter with cold water at least every other month.
- Depending on the frequency of use and conditions, the maintenance period is also different. Regularly confirm that if it is dirty, clean it.
- Remember to cut off the power supply and pull out the plug from the socket when cleaning.


**1** Remove the dust cup and remove the filter




**2** Please clean with tap water, wash and drain the water




**1** Leave to dry for at least 24 hours in a well-ventilated place



**2** Install the filter after it is completely dry, and install the filter back to its original position. Be sure to install the




- ※ Please be sure to install the filter after drying;
- ※ An undried filter will cause electric shock and malfunction.



# Hose / Power Cord Storage


---

## Hose storage



- Hose storage: press the hose quick-release button at the arrow position in the above figure to pull it out, and hang it in the storage room.

## Power cord storage



- Wire storage: The machine plug-in wire is wound and stored at the bottom of the fuselage, and placed in the storage room.

# Product Information

---

## Product information

Voltage: 100-240V

Power: 450W

net weight: 2.6KG

Main machine size: 325\*200\*315mm

Material: ABS / Metal / PP

Vacuuming type: dry type

Maximum noise: 75 db

Dust cup: 2.5L

Line length: 2.5m



In response to the national environmental protection regulations, all products use environmentally friendly materials

In the production link also put an end to the serious environmental pollution of the spray painting process

The content of toxic or harmful substances in some materials meets the international requirements



